



## HEKA 3001 Assist A7.2

Für den Betrieb der Prüfstrasse ist ein hauseigener PC oder Laptop erforderlich.

### PC-Systemvoraussetzungen:

- Betriebssysteme Windows<sup>®</sup>: 7, 8 oder 10 (32 oder 64 Bit / WLAN)
- PC mit Pentium II Prozessor oder vergleichbar mit min. 166MHz.
- Arbeitsspeicher min. 16MB empfohlen 32MB.
- freiem Festplattenspeicher min. 100MB.
- Serielle Schnittstelle 2x COM bzw. 2x USB
- Protokoll: 38400Baud, 8Bit, 1Stop, No Parity
- HDMI Ausgang ist empfohlen für den Anschluß des Monitor's/TV's.

### CD-Installationsanweisungen:

1. CD einlegen und den Anweisungen des Setup-Programms folgen.
2. Im Fenster Benutzerinformationen können die Felder "Name" und "Firma" eingetragen werden.
3. Setup-Programm beenden.
4. CD entnehmen und an einem sicheren Ort aufbewahren.

Die Installation ist jetzt abgeschlossen und Sie können den PC neu starten.

Vor dem ersten Programmaufruf ist zu überprüfen, ob im Betriebssystem ein Drucker installiert ist. Erforderlichenfalls im Betriebssystem „Drucker hinzufügen“.

Im Programm "HEKA 3001" bei "Datei", "Drucker wählen und einrichten": Drucker bestimmen.

Programm **starten**:

auf dem PC-Monitor am Desktop



### INFO:

Die Kunden- und Fahrzeugdaten werden in einer Datenbank abgelegt und sind in einem gesonderten Ordner gespeichert : "C:\Progam...\HEKA\HEKA3001\HEKAdb"

### **! Bei Deinstallation gehen diese Kunden- und Fahrzeugdaten Daten verloren!**

Sollen die Daten bei Programmänderung bzw. Computerwechsel erhalten bleiben, muss die oben genannte Datenbank insgesamt gesondert gespeichert werden.